

HI 935007

Thermomètre étanche avec sonde directe de type K

Le modèle HI 935007 vient rehausser la gamme de thermomètres portables HANNA instruments® en permettant de mesurer des températures aussi élevées que 1350 °C et 2462 °F. La résolution demeure à 0,1 jusqu'à 199,9 °C et 399,9 °F et change automatiquement à 1,0 au dessus.

Si le modèle HI 935007 est offert à un prix aussi avantageux, c'est pour permettre à tous les opérateurs de posséder leur propre instrument professionnel. La sonde de pénétration fixe HI 766C et le câble de 1 mètre sont également fournis avec l'instrument. Trois piles AA ordinaires procurent jusqu'à 1600 heures d'autonomie. Le système évolué de gestion de la pile comprend l'affichage de la charge restante dès la mise sous tension de l'instrument, ainsi qu'un indicateur de faiblesse des piles et un système de prévention des erreurs. Ajoutez à cela la garantie HANNA instruments® de deux ans sur les pièces et la main-d'œuvre et vous pourrez profiter de nombreuses années d'opérations sans aucun problème. Grâce à l'étui anti-choc en caoutchouc (optionnel) HANNA instruments®, vous pourrez utiliser le HI 935007 partout avec un maximum de protection contre les impacts. Ces caractéristiques jumelées à la vaste gamme de mesures ainsi que son prix avantageux rendent le HI 935007 extrêmement populaire dans le secteur des services d'alimentation, de la préparation des aliments et de la restauration.



Caractéristiques techniques

HI 935007	
Gamme	-50.0 à 199.9°C; 200 à 1350°C or 58.0 à 399.9°F; 400 à 2462°F
Résolution	0.1°C; 1°C; 0.2°F; 1°F
Précision	±0.2% P.É. (pour 1 an, excluant erreur de sonde)
Sonde	HI 766C (fixe)
Type pile / Vie	3 x 1.5V AA / approx. 1600 heures d'utilisation; extinction auto sélectionnable après 8 ou 60 minutes d'inutilisation (peut être désactivée)
Environnement	-10 à 50°C (14 à 122°F); HR max 100%
Dimensions	150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4")
Poids	235 g (8.3 oz)

Description du produit

HI 935007 est fourni avec sonde fixe HI 766C munie d'un câble de 1 m, piles et manuel d'instructions

Accessoires

HI 710004	Étui de transport souple
HI 710031	Mallette de transport rigide
HI 710007	Étui anti-choc, bleu
HI 710008	Étui anti-choc, orange

Plus de produits

Si vous souhaitez profiter de caractéristiques autres que celles présentées dans ces pages, la vaste gamme de thermomètres HANNA instruments® sera en mesure de répondre à vos besoins.

Consultez les sections O et P pour des thermomètres similaires munis de fonctions supplémentaires telles que l'affichage à double niveau, l'étalonnage automatique, les fonctions «HOLD», «MIN», «MAX», les sondes à thermocouple interchangeables, et une foule d'autres instruments et accessoires.